









1. Digitaalitulo









2. Analogiatulo










3. Digitaalilähtö




4. Analogialähtö







5. DC operating point





* C:\Users\brass\Desktop\sulautetut järjestelmät\DC-operating-point.asc

```
--- Operating Point ---
V(n001):      1000      voltage
V(n002):       800      voltage
V(n003):       600      voltage
V(n005):       400      voltage
V(n004):       200      voltage
I(R5):        -0.2      device_current
I(R4):        -0.2      device_current
I(R3):        -0.2      device_current
I(R2):        -0.2      device_current
I(R1):        -0.2      device_current
I(V1):        -0.2      device_current
```

6. DC sweep



7. Transient sweep



8. AC sweep

