

Navodila za uporabo

- usb z mapo /diapozitivi, v kateri so datoteke .pdf (ostale formate pretvarja, zato je lahko branje na primer .jpg slik c'asovno zahtevno)
- 0001 za branje kljucka
- pilot na naslovu 192.168.2.1:5003/remote_old