



SYGNAŁY GNIAZDA Air-B

Wtyczka komunikacji. Magistrala RS-485. Modbus RTU

- 1 - RS485 - B (-)
- 2 - RS485 - A (+)
- 3 - ~~RS485 - B (-)~~ WOLNY
- 4 - ~~RS485 - A (+)~~ WOLNY
- 5 - WOLNY
- 6 - WOLNY
- 7 - ZASILANIE (+24VDC OUT)
- 8 - MASA (GND)



OBUDOWA AUTOMATYKI CENTRALI