





GPIO9 SPI0 MISO
GPIO10 SPI0 MOSI
GPIO11 SPI0 SCLK
GPIO8 SPI0 CS0
The compute module has a pin called EMMC_DISABLE_N which when shorted to GND will disable the eMMC, forcing BCM2835 to boot from USB




На рисм 5
На рисм 5
На рисм 5



HDMI HPD N 1V8 and EMMC EN N 1V8.
If they are unused please leave them unconnected

1,5 A



0,5 Ампер

Инд. № подл.	Подп. и дата
Взам. инд. №	Инд. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата
Инд. № подл.	

