


English

https://github.com/whowechina/iidx_pico




Manual for
IIDX Pico/Teeny/Jumbo



中文

https://github.com/whowechina/iidx_pico




IIDX Pico/Teeny/Jumbo
操作手册





English


https://github.com/whowechina/iidx_pico





Manual for IIDX Pico/Teeny/Jumbo





POWER-ON




NORMAL MODE




LED LEVEL MODE



SETUP MODE




Key On/Off Light



Key Trigger/Release Distance

中文

https://github.com/whowechina/iidx_pico





IIDX Pico/Teeny/Jumbo 操作手册


设备模式会存储在 flash 里。

普通设备 KONAMI 设备



固件更新





上电




一般模式




LED 亮度设置



基础配置



按键 On/Off 灯光设置



霍尔按键触发和恢复行程设置