

VESTEL

Venus V5
KULLANIM KILAVUZU

Değerli Müşterimiz,

Vestel Akıllı Telefonu tercih etmekle kaliteli bir VESTEL ürünü satın almış bulunmaktasınız. Cihazınız, gerekli olan özeni ve bakımı sağladığınız takdirde size uzun yıllar hizmet edecektir. Kılavuzun içerisinde telefona ait talimat ve resimler bulunmaktadır. Cihazınızı kullanırken keyif almanızı diliyoruz.

Güvenlikle İlgili Önemli Bilgiler

Cihazınızı hızlı bir biçimde tanımak ve cihazınızın tüm fonksiyonlarından eksiksiz faydalanmak için, lütfen bu kılavuzdaki talimatları dikkatli bir şekilde okuyun.



UYARI: Verilerin veya bileşenlerin hasar görmesini veya kullanıcıların zarar görmesini önlemek için önemli talimatlara uyulması gerekir. Bu kullanım kılavuzu, cihazınızın ilk kullanımı, güvenliği, kullanım amaçları, cihazın temizliği ve bakımı ile ilgili önemli bilgiler içermektedir. Bu kullanım kılavuzunu her zaman cihazınızla birlikte muhafaza edin.

İçindekiler

Güvenlik Bilgileri.....	3
Kullanım Kılavuzu ile ilgili Önemli Bilgiler	7
Taşıma ve Nakliye Konusunda Dikkat Edilecek Hususlar	7
Sorumluluk Sınırlaması.....	7
Teknik Özellikler	9
Tuşların Genel Görevleri	10
Genel Görünüm	12
Kullanımı.....	13
Temizlik ve Bakım.....	21
Sorun Giderme.....	22

Güvenlik Bilgileri

- Hasarlı güç kabloları, priz veya fişleri kullanmayınız.
- Islak elle güç kablosuna ve cihaza dokunmayınız bu durum sizde ve cihazınızda hasarlara sebep olabilir.
- Cihazın ekranı çizilebileceğinden üzerine hiçbir nesne koymayınız.
- Yağmur altında kesinlikle cihazınızı kullanmayınız
- Üretici tarafından onaylanmayan başka bir dokumatik kalem ve türevleri kullanmayınız. Telefonunuzu kesinlikle sökmeye kalkmayınız.
- Ürünün temizliğini yaparken, ürünü kapatınız ve güç kablosunu çıkartınız.
- Cihazınızı ısıtıcıların ve yüksek basınçlı kapların yanına yaklaştırmayınız.
- Cihazın üzerinde bulunan boya, logo gibi malzemeleri kazımayınız.
- Cihazınızın ekranı kırılır veya çatlarsa kullanmayınız.

- Cihazı aksesuarları ile birlikte kullanırken, sökme ve takma işlemleri sırasında dikkatli olunuz.
- Güç kablosu, kulaklık gibi aksesuar kablolarını birbirlerine dik bir şekilde, sağa sola doğru oynatmadan kullanınız.
- Cihazın içindeki pili üretici tarafından onaylanmayan başka bir cihazla şarj etmeyiniz. Sadece ürün ile beraber verilen şarj adaptörünü kullanınız.
- Cihazınızı asla aşağıdaki durumlarda kullanmayınız:
 - Cihazın gövdesi hasar gördüyse ve elektrikli parçalar görülecek şekildeyse,
 - Cihaz su veya diğer sıvılarla temas etmişse.
- Eğer belirtilen durumlardan birisi tespit edilirse, hemen cihazınızı kapatın ve yetkili servisle irtibata geçiniz.
- Hasarlı bir cihaz ya da cihazın hasarlı parçaları ciddi yaralanmalara ve yangına neden olabilir.

•Cihazın içinde kullanıcının müdahale edebileceği parçalar bulunmamaktadır. Herhangi bir arıza meydana gelirse, cihazı kendiniz tamir etmeye kalkışmayınız. Aksi halde cihaz garanti kapsamı dışında kalacaktır.

•Üretici tarafından tavsiye edilmeyen aksesuarların kullanılması cihaz hasarına ve yaralanmalara neden olabilir.

•Sadece Vestel tarafından verilen ve onaylanan, cihazda bulunan pil ile aynı akım-gerilim değerlerine sahip piller ile değişim yapılmalıdır.

•Ürün ve pili ile ilgili bir sorun oluşursa, gerekli onarım ve pil değişim işlemi sadece yetkili servis tarafından yapılmalıdır.

•Cihazı çok soğuk veya sıcak, tozlu veya nemli ortamlarda kullanmayınız aksi takdirde cep telefonunuzun içine giren su buharı normal sıcaklıkta

cep telefonunuzu çalıştırdığınızda cep telefonunuzun devre kartına hasar verebilir.

•Cihazınızdan yayılan radyo frekansı, duyu ile ilgili bazı yardımcı cihazlar ile etkileşime girebilir. Cihazınızı kullanmadan önce duyu cihazını üreten firma ile temasa geçerek cihazınızdan çıkan radyo frekanslarının duyu cihazlarını etkileyip etkilemediğini belirleyiniz.

•Cep telefonlarını kalp pillerinden en az 6 inç (15 cm) uzakta tutunuz; cep telefonu göğüs cebinde taşınmamalıdır; olası parazitlenmeyi azaltmak için çağrılarını cevaplandırırken cep telefonunu kalp pilinin ters tarafındaki kulağınızda tutunuz. Cep telefonundan gelen parazitlenme ile ilgili şüpheleriniz varsa lütfen hemen telefonu kapatınız.

•Cihazınızı ses sistemleri ya da radyo kuleleri gibi radyo frekansı yayan cihazların ya da aletlerin yakı-

nında kullanmayınız.

- Şarj cihazını kablosundan çekerek çıkarmayınız.
- Hastaneler, sağlık tesisleri, uçak ve havaalanları tarafından belirtilen kurallara uyunuz.
- Cihazınızın kullanımı yasak ise kullanmayınız.
- Telefonunuza bilinmeyen internet sitesinden yazılım indirmeyiniz. Kötü amaçlı yazılım olabilir ve telefonunuza zarar verebilir. Bu tür zararlardan üretici firma sorumlu değildir.
- Telefonunuz şarj edilirken veya normal kullanım sırasında ısınabilir. Telefonunuzun aşırı ısınması durumunda açık olan uygulamaları kapatınız.
- Telefonunuzu veya aksesuarlarınızı açık ateşe veya yanan tütün ürünlerine maruz bırakmayınız.
- Kullanmadığınız zaman şarj cihazını elektrik prizinden ve cihazdan çekiniz.
- Şarj aletinin özelliklerinde tanımlanan AC güç

kaynağını kullanınız. Uygun olmayan elektrik voltajının kullanılması, bir yangına veya şarj aletinin bozulmasına sebep olabilir.

- Cihazınızı, pili ve şarj aletini çarpma nedeniyle hasar görebileceği yerlere koymayınız. Aksi takdirde, pil sızıntısına, cihazın bozulmasına, aşırı ısınmaya, yangına veya patlamaya yol açabilir.
- Kulaklığın yanına iğne gibi sivri metalleri koymayınız. Kulaklık bu nesneleri çekebilir ve cihazı kullanırken size zarar verebilir.
- Telefonunuzun aksesuarlarını küçük çocukların erişebileceği yerlere bırakmayınız, telefonunuz yaranmaya sebep olabilecek keskin kenarlara sahip veya söküldüğünde boğulma tehlikesi yaratabilecek küçük parçalar içerir.
- Cihazın hava akışını engelleyecek ve aşırı ısınmasına sebep olabilecek kullanımlardan kaçınılmalıdır.

- Yağmur altında ve şimşekli havalarda telefonunuzu dışarda kullanmayınız.
- Araç kullanırken ahizeyi kullanmayınız. Kulaklık ile görüşme yapınız ve araç kullanırken asla mesaj yazmayınız.
- Arama yaparken telefonu gövde veya kulağınızdan 15 mm mesafede tutunuz.
- Benzin istasyonlarında cihazınızı kullanmayınız.
- Cihazı manyetik alanlardan uzak tutunuz.
- Cihazın arka kapağı takılı değilken kullanmayınız.
- Cihazdaki kamera flaşını insanların ya da evcil hayvanların gözlerine yakın yerlerde kullanmayınız.
- Cihazı kullanım amacı dışında başka bir işlem için kullanmayınız aksi takdirde cihazın garantisinin iptaline sebep olur.
- Cihazın, şarj aletlerinin giriş ve çıkışlarına yabancı madde sokmayınız. Aksi halde patlama veya yangına

sebeep olabilir.

- Cihazı kullanmadan önce, kullanma kılavuzunu okuduğunuzdan ve anladığınızdan emin olunuz.
- Acil durum aramasında bağlantı her koşulda sağlanamayabilir.
- Adaptör telefonun yakınına takılmalı ve kolayca erişilebilir olmalıdır. Fişi adaptörün bağlantı kesme cihazı olarak işlev görür.

Çevresel Koşullar;

Ürünün çalışma ortamı 0 - 35 °C ortam sıcaklığı ve %20 – 80 arası bağıl nemde olmalıdır.

- UYARI:** Muhtemel işitme hasarını önlemek için, uzun periyotlar için yüksek ses ayar seviyelerinde dinleme yapmayınız.



**UYARI : TÜRKÇE KARAKTERLERİN TAMAMINI İHTİVA
EDEN ETSI TS 123.038 V8.0.0 VE ETSI TS 123.040 V8.1.0
TEKNİK ÖZELLİKLERİNE UYGUNDUR.**

Adaptör Bilgileri

Marka : Vestel

P/N: VS-ADP-5V-1A-SP

Model: S005AYV0500100

Giriş : 100-240V AC 50/60 Hz 0.2A

Çıkış : 5V DC 1000 mA

UYARI: Ürün, bilgileri verilmiş olan bu şarj cihazı (adaptör) ile şarj edilmelidir. Gerekğinde adaptör AC güç bağlantısını kesmek için kullanılabilir.

Adaptör, 2000 metre üzerinde kullanıma uygun değildir.

Kullanım Kılavuzu ile İlgili Önemli Bilgiler

- Bu kullanıcı kılavuzunda yer alan bilgiler, telif hakları

kanunlar tarafından korunmaktadır.

- Kılavuzda yer alan yazı, resim vb. bilgilerin hiçbirinin telif hakkı sahiplerinin yazılı izni alınmadan kopyalanması, herhangi yollarla çoğaltılması kesinlikle yasaktır.
- Kılavuz ile birlikte sağlanan ürünün tersine mühendislik uygulanması ve parçalanması kesinlikle yasaktır.
- Kılavuz içerisindeki tüm görsel öğeler temsilidir, gerçeği yansıtmayabilir.

Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar

- Cihazı nakliye sırasında düşürmeyiniz ve darbelere karşı koruyunuz.
- Ürünün müşteriye tesliminden sonra taşıma sırasında oluşan arızalar ve hasarlar garanti kapsamına girmez.

Sorumluluk Sınırlaması

Bu kılavuzda yer alan tüm teknik bilgiler, kullanım talimatları, cihazın çalıştırılması ve bakımı, cihazınızla ilgili son bilgileri içerir. Üretici firma, bu kullanım kılavuzundaki talimatlara uyulmaması, cihazın kullanım amacının dışında kullanılması, yetkili olmayan onarım işlemleri, cihaz üzerinde izin verilmeyen değişiklikler yapılması ve üretici firma tarafından onaylanmamış yedek parçaların kullanılması nedeniyle oluşabilecek hasar ve yaralanmalar için herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Diğer Önemli Güvenlik Bilgileri

Lütfen orijinal parçalar veya üretici tarafından verilen parçaları kullanın. Orijinal olmayan parça kullanırsanız telefonun performansı azalabilir, hatta sağlığını

tehlikeye bile girebilir.

Cep telefonu elektromanyetik alan üretir, lütfen cep telefonunuzu bilgisayar diski gibi manyetik bellek alanlarının yakınına yerleştirmeyin. Televizyon, telefon, radyo ve kişisel bilgisayar gibi elektrikli ekipmanların yanında cep telefonu kullanıldığında performansı parazitlenme yüzünden düşebilir.

Lütfen uyumlu olmayan cihazlara bağlamayınız.

Yalnızca uzman kişiler telefonu tamir edebilir veya otomobilde cep telefonu ile ilişkili ekipmanın kurulumunu yapabilir.



İşbu belge; Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. telsiz ekipmanı tipi Akıllı Telefonun 2014/53/AB sayılı Direktif'e uygun olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metni aşağıdaki internet adresinde mevcuttur: <http://doc.vosshub.com/>



Bu cihaz, atık elektrikli ve elektronik eşyaların kontrolü yönetmeliğine uygundur.

Teknik Özellikler


Model Adı	Venus V5	
Boyutlar	141.07*71.45*7.65 mm	
Ağırlık	139 gr	
İşlemci	MSM8920 1.4GHz Quad Core CAT6 300 Mbps DL - 50Mbps UL	
Hafıza	32 GB	
RAM	3 GB	
Maks. Hafıza	128GB ' a kadar (Mikro SD)	
Ekran	5" HD (1280x720) 5 Nokta Dokunmatik Ekran	
Sim	Single , Nano	
Kamera	Arka	13 Mp AF
	Ön	5 Mp FF
Pil	Kapasite	3050 mAh

- Bu cihazın ve kılavuzun özellikleri önceden bilgi verilmeden değiştirilebilir.
- AEEE yönetmeliğine uygundur.

Taşıyıcı			Max. İletilen RF Çıkış Gücü (dBm)
2G	GSM Frekansı	850	32.5
		900	31.9
		1800	28.6
		1900	30.5
	GPRS	Evet	
	EDGE	Evet	
3G	WCDMA Frekansı	900 (Band 8)	22.71
		2100 (Band 1)	22.35
4G	LTE Frekansı	800 (Band 20)	22.7
		900 (Band 8)	22.3
		1800 (Band 3)	22.5
		2100 (Band 1)	22.2
		2600 (Band 7)	23.1
	LTE DL CA	B1+B20, B3+B7, B3+B20, B7+B20, B3+B3, B7+B7 B1+B8, B3+B8	
WiFi	WLAN	WLAN 11b_11Mbps	13.9
		WLAN 11g_6Mbps	12.8
		WLAN 11n_2.4GHz	13

BT	Bluetooth	Bluetooth 4.1	6.4
FM Radyo		Var	
Bildirim Ledi		Yok	
OTG Desteđi		Var	

Genel Görünüm




1. Alt Mikrofon
2. Şarj Yuvası
3. Dahili Hoparlör
4. +/- Ses Tuşları
5. Güç Tuşu
6. Kulaklık Girişi
7. Üst Mikrofon
8. Ön Kamera
9. Yakınlık ve Ortam Işığı Sensörü
10. Kulak Hoparlörü
11. Arka Kamera
12. Flaş
13. SIM Kart Yuvası

UYARI: Bu kılavuzda ve resimlerde yer alan bilgiler ve ürün paketinde yer alan parçalar modele göre değişiklik gösterebilir.


Kullanımı

SIM KART ve SD KARTIN TAKILMASI


1- Venus V5 akıllı telefonunuzun SIM Kart tepsisi olan kısma doğru çeviriniz.



2- SIM Kart tepsisini çıkartmak için kutunun içerisinde olan iğne yardımı ile gösterildiği gibi hafifçe bastırınız.



3- SIM Kart tepsisini çıkarttıktan sonra verilen standarttaki SIM Kart ve SD Kartı gösterildiği gibi takınız.



NOT: Telefonunuz, hızlı şarj özelliğine sahiptir. Hızlı şarj adaptörü kullanılarak bu özelliği kullanabilirsiniz. Hızlı Şarj adaptörünü Vestel Mağazalarından temin edebilirsiniz.

UYARI : Pil şarjdayken telefon görüşmesi yapmak risklidir.



Pilin Şarj Edilmesi

Telefonu ilk defa kullanmadan önce, pilin tamamen doldurulması önerilmektedir.

Ana Ekran



Durum Çubuğu

Durum çubuğundan, telefonun durumunu gösteren sembolere bakarak şu bilgilere ulaşabilirsiniz; Şe-

beke sinyal gücü, pil durumu, saat, USB bağlantı durumu ve veri hizmeti bilgisi.

Bildirim Göstergesi

Bildirim göstergesini açabilmek için, durum çubuğuna iki parmağınız ile hafifçe dokunarak aşağıya doğru çekiniz. Böylelikle bildirimlere ve kablosuz ağ seçenekleri, bluetooth, otomatik döndür, uçak modu, ekran parlaklığı, pil gibi özelliklere erişebilirsiniz. Hafifçe dokunulduğunda, 'Geri Tuşu' bildirim göstergesini kapatır.

Uygulama Sembolleri (Ekran Kısayolları)

Arzu edilen sembole hafifçe dokunulduğunda ilgili uygulama açılır. Uygulama Menüsü Uygulamalara ulaşmak için ana Menü listesi arayüzüne giriş yapınız.

Uygulama Menüsü

Uygulamalara ulaşmak için ana menü ikonuna dokunarak ana menü arayüzüne giriş yapınız.

Çağrı Yapma

Uygulama menüsü içinde ya da ana ekrandaki telefon sembolüne tıklayarak numara klavyesini açabilirsiniz. Aramak istediğiniz numarayı yazın ya da arama geçmişinden veya kişilerden bir numara/kişi seçin ve arama sembolüne basınız.

NOT: SIM kart kişilerini Telefona almak için Kişiler > Seçenekler > İçe/Dışa aktar > SIM karttan içe aktar adımlarını takip ediniz.

Sesler

Zil sesi ve Varsayılan Bildirim sesini değiştirmek için Ayarlar > Ses ve bildirim adımlarını takip ediniz.

Uluslararası Arama

Uluslararası Arama yapmak için, '0' tuşuna basılı tutarak (+) işaretini yazınız. Aramak istediğiniz ülkenin uluslararası kodunu giriniz (Örn: Türkiye için +90) ve başında sıfır olmadan numaranın devamını yazınız.

Acil Durum Araması



Telefonunuza sim kart takılı ve çalışıyor ise, acil durum numarasını (İtfaiye, Ambulans vb.) girerek arama yapabilirsiniz. Telefonunuza herhangi bir UIM/SIM kart takılı değilse veya pin kodunu girip telefonu açmadıysanız pin kodu sorgulama ekranında da acil durum araması yapabilirsiniz.

Acil arama yapmak için lütfen bekleme modunda yerel acil durum numarasını girin ve arama yapmak için "Ara" tuşuna basınız.

Venus V5, diğer cep telefonları gibi kablosuz sinyali kullanır ve her durumda bağlanma garantisi vermez. Bu yüzden lütfen tıbbi acil arama gibi önemli görüşmelerde yalnızca kablosuz cep telefonuna bağlı kalmayın.

Cep telefonunuz yeterli sinyal alan bir ağ servis alanında çağrı yapmak ve almak üzere kullanılabilir.

Aramayı Reddetme/Cevaplama

Ekran kilitliken bir başkası sizi aradığında, aramayı cevaplamak için ortadaki sembolü  cevaplama sembolüne sürükleyiniz, aramayı reddetmek için ise reddetme sembolüne  sürükleyiniz. Ekran kilidi açıkken bir başkası sizi aradığında ise ekranın üst tarafında beliren kısımda reddetmek için **KAPAT**, yanıtlamak için ise **YANITLA** seçeneğine dokununuz.

Çağrı Ayarları

Çağrı ayarlarına girmek için Çevirici(Telefon) uygulamasına girip, sağ üstteki Seçenekler kısmından Ayarlar -> Çağrılar yolunu takip ediniz.

Son Kişilerden Kaldırma

Kişi üzerine tıklandığında çağrı ayrıntıları seçilerek sağ üstteki çöp kutusu tıklandığında kişi aramalardan silinir.

Hızlı Aramadan Kaldırma

Kişinin üzerine basılı tutarak yukarıda çıkan KALDIR yazısına taşınması gerekir.

Çağrı Geçmişi

Ana Ekranda veya uygulama menüsünde iken telefon tuşuna basarak son kişiler sekmesine tıklayın ve

böylelikle kayıtlı arama geçmişini görüntüleyiniz.



Gelen Aramalar

Giden Aramalar

Cevapsız Aramalar

Çağrı geçmişinden istediğiniz bir kişi yada numaranın sağ tarafındaki “Arama simgesine” dokunarak arama yapılabilir, “Çağrı Ayrıntıları” tuşuna tıklayarak ayrıntıları kontrol edebilirsiniz.

Kurulumlar

Kablosuz

Kablosuz bağlantısını bildirim ekranından veya ayarlar menüsünde kablosuz ve ağlar sekmesinden görebilirsiniz. Kablosuz menüsünden Açık/Kapalı tuşu ile kablosuz özelliğini açabilir ya da kapatabilirsiniz. Mevcut erişilebilir ağlar listesinden bağlanmak istediğinize tıklayınız. Ayrıca üç nokta

menüsünden “yenile” seçeneğine dokunarak listeyi güncelleyebilirsiniz.

Mobil Veri

Mobil veri bağlantısını bildirim ekranından veya ayarlar menüsünde Veri kullanımı sekmesinden görebilirsiniz. Mobil veri bağlantısını aktif etmek için, sağında bulunan tuşu kaydırarak, mobil veri özelliğini açabilir ya da kapatabilirsiniz. Mobil veri aktif olduğunda GSM/LTE/WCDMA ağı ile interneti kullanabilirsiniz.

Diğer Kurulumlar

Uçak modu: Uçak modunu açınız veya kapatınız.

VPN ayarları: Size özel internet ağınıza kurabilir ve yönetebilirsiniz.

Bağlanabilir ve Taşınabilir Hotspot: GSM ağınıza bir

modern gibi kullanarak, mobil verinizi paylaşma açabilirsiniz.

Talkback

Talkback açık olduğunda cihazınız görme engellilere ve az gören kullanıcılara yardımcı olmak için geri bildirim sağlar. Talkback özelliğini başlatmak için Ses artırma ve Ses azaltma tuşlarına aynı anda 3 saniye basılı tutup ekrandaki yönergeleri izleyiniz.

Pil

Ayarlar > Cihaz>Pil sekmesinden, pilin şarj durumunu, boşaltım durumu, geçerli güç tüketimini, her bir uygulamanın tüketim yüzdesini görüntüleyebilirsiniz.

Temizlik ve Bakım

- Belirtilen tavsiyelere uymanız durumunda cep telefonunuzu uzun süre memnun kalarak kullanabilirsiniz.

- Lütfen cep telefonunuzu düşük sıcaklıktaki ortamlarda bırakmayınız, yoksa cep telefonunuzun içine giren su buharı normal sıcaklıkta cep telefonunuzu çalıştırdığınızda cep telefonunuzun devre kartına hasar verebilir.

- Lütfen cep telefonunuzu yüksek sıcaklıktaki ortamlarda bırakmayın, yoksa elektronik ekipmanın ömrü azalabilir, pil hasar görebilir veya bazı parçalar eriyebilir.

- Lütfen cep telefonunuzu atmayın, sarsmayın ve kaba davranmayın, yoksa iç devre kartları zarar görebilir.

- Cep telefonunuzu temizlemeden önce kapatın; nemli ve antistatik bez kullanın. Cihazın yüzeyini temizlerken deterjan gibi kimyasal maddeler kullanmayın.

- Lütfen kullanımını aksatabileceğinden cep telefonu-

nuzu boyamayın.

- Lütfen flaşı açıkken cep telefonunuzu gözünüze çok yakın tutmayınız.
- Cep telefonunuz veya pili ıslakken cep telefonunuz içindeki etiket hasar görürse satış sonrası servis tedarikçisi garanti süresi içinde olmasına rağmen üreticinin kalite güvencesini garanti edemez.

Sorun Giderme

Cihazınızda normal olmayan bir durum tespit ettiğinizde, belirtilen açıklamalar doğrultusunda sorunu çözmeye çalışabilirsiniz.

Cihazınız hala normal çalışmasına devam etmiyorsa Vestel İletişim Merkezi ile irtibata geçiniz.

Yetkili servis listesine ve iletişim bilgilerine web sitesinden ulaşabilirsiniz.

Telefon Başlatılamıyor

Güç düğmesine en az 2 saniye basılı tutun. Ekran döner ve cevap vermesi çok uzun zaman alırsa, telefonu yeniden başlatmak amacıyla Güç Tuşuna 15 saniye boyunca basılı tutmayı deneyiniz.

Pilin bitip bitmediğini kontrol edin. Bitmişse pili şarj edin. Telefonu başlatın. Telefon kilidi etkinse şifre girmeniz istenecektir. Telefonu kullanabilmeniz için telefon kilidi şifresini girin.

PIN kodunu girin. PIN kodu kilidi etkinse PIN kodunu girmeniz gereklidir.

PUK kodunu girin, PIN kodunu üst üste üç defa yanlış girerseniz kartınız kilitlenir ve ağ operatörü tarafından verilen PUK kodunu girmeniz gerekir.

UIM/SIM Kart Hatası

1.UIM / SIM kartı yuvası kirli olabilir. Yuvası talimatlara

uygun şekilde çıkartıp temiz bir bezle silin.

2.UIM/ SIM kartı doğru takılmamış olabilir. Lütfen UIM/ SIM kartını Kullanım Kılavuzuna göre doğru şekilde takınız.

3.UIM/ SIM kartı hasarlı: Şebeke servis tedarikçisi ile irtibata geçiniz.

Şebekeye Bağlanılamıyor

Zayıf Sinyal: Sinyal gücünün yüksek olduğu bir yere gidip tekrar deneyiniz. Şebeke servis tedarikçisinin ağ kapsama alanı dışında UIM/SIM kartı geçersiz. Şebeke servis tedarikçisi ile irtibata geçiniz.

Çağn Yapılamıyor

Lütfen Ara tuşuna bastığınızdan emin olunuz.

Lütfen telefon faturanızın veya ödemenizin gününün geçmediğinden emin olun.

Lütfen UIM/SIM kartınızın geçerli olduğundan emin olunuz.

Düşük Çağrı Kalitesi

Lütfen ses düzeyinin uygun olup olmadığını kontrol edin.

Telefonun sinyal gücü zayıf bir yerde kullanımı: Örneğin radyo dalgaları uzun binalar veya bodrum gibi yerlerde iyi iletilmez.

Arayan Kişiler Size Ulaşamıyor

Lütfen telefonunuzun açık ve şebekeye bağlı olduğundan emin olun.

Lütfen telefon faturanızın veya ödemenizin gününün geçmediğinden emin olunuz.

Lütfen UIM/SIM kartınızın geçerli olduğundan emin olun.

Arayan Kişiler Sizi Duyamıyor

Lütfen mikrofonun açık olduğundan emin olun.

Lütfen telefonun alt kısmında yer alan mikrofonu ağzınıza yakın tutun.

Telefonunuz İnternete Bağlanamıyor

Lütfen ağa bağlı olduğunuzdan emin olunuz.

Lütfen telefonunuzun ağ bağlantı ayarlarını kontrol edin.

Lütfen UIM/SIM kartınızın internet servisinin açık olduğundan emin olunuz.

Sonra tekrar deneyiniz veya yerinizi değiştiriniz.

Kısa Bekleme Süresi

Bekleme süresi şebekelerin sistem ayarlarına bağlıdır. Sinyal gücü kötü olan bir bölgede olabilirsiniz. Telefonunuz servis yokken baz istasyonu bulmak için sinyal göndermeye devam edecektir. Bu durumda pil gücü hızla azalacaktır ve bekleme süresi kısılacaktır. Lütfen sinyal gücü yüksek olan bir yere gidin veya sinyal gücü kötü bir yerdeyseniz telefonu kapatın.

Şarj Olmuyor

Kötü Bağlantı: Lütfen adaptör fişinin prize doğru takıldığından ve USB soketinin telefonunuza tam olarak takıldığından emin olunuz

0 ° C altında veya 35 ° C derecenin üstünde şarj etmeyin. Lütfen başka bir yerde şarj edin.

Şarj cihazı hasar görmüş ve yenisiyle değiştirmeniz gerekiyor olabilir. Pil hasar görmüş olabilir. Telefonunuzun pili sökülemez olduğu için bu durumda yetkili servis tarafından değiştirilmelidir.

Bu bilgiler sorununuzu çözmek için yeterli olmadıysa lütfen telefonunuzun modelini ve seri numarasını, lisans veya sigorta bilgisini ve sorununuzun tam açıklamasını bildirip yerel satış sonrası teknik servis ile irtibata geçiniz.

Özgül Soğurma Oranı (SAR) Sertifikası Bilgileri

Cihazınız, insanların radyo ve telekomünikasyon ekipmanının yaydığı radyo frekansı (RF) enerjisine maruz kalma miktarını sınırlayan Avrupa Birliği (AB) standartlarına uygundur. Bu standartlar, maksimum maruziyet sınırı olan (Özgül Soğurma Oranı veya SAR olarak adlandırılır) 2,0 W/ Kg seviyesinin üzerindeki mobil cihazların satışını engeller. Venus V5 üst SAR limiti yüz bölgesine yakın tutulurken her 10 gram doku başına 0,644 W/kg tüm vücutta ise 1,650 W/kg olarak ölçülmüştür. Cihaz, bir sinyali en yakın baz istasyonuna iletmeye yetecek kadar RF enerjisi yayacak şekilde tasarlandığından, normal kullanımda gerçek SAR değerinin bu değerin çok daha altında olması muhtemeldir. Cihazınız enerji yayılımını mümkün olduğunda otomatik olarak düşürdüğünden, toplam olarak maruz kaldığınız RF enerjisini azaltır.

Bu kılavuzun arkasındaki uygunluk beyanı açıklaması, cihazınızın Avrupa Birliği Radyo Cihazları Talimatları (RED) yönetmeliğine uygun olduğunu gösterir.

Ülke Kısıtlamaları

Bu cihaz, aşağıda belirtilen ülkeler dışında, tüm AB ülkelerinde (ve ilgili AB yönetmeliklerini uygulayan diğer ülkelerde), herhangi bir kısıtlama olmadan, evde ve ofiste kullanıma yöneliktir.

Ülke	Kısıtlama
Bulgaristan	2.4 GHz WLAN servisini dış mekan ve kamuda kullanmak için genel izin alınması gerekmektedir.

İtalya	2.4 GHz WLAN servisini dış mekan ve kamuda kullanmak için genel izin alınması gerekmektedir.
Lüksemburg	Şebeke ve servis kullanımı için genel izin gerekmektedir. (Spektrum için değil)
Norveç	Radio iletimi, Ny-Ålesund'un merkezine 20 km yarıçap içinde kalan coğrafi bölge için yasaktır.

Çevre Dostu Kullanım Süresi (EFUP)



Bu ürünün çevre dostu kullanım süresi (EFUP) 20 yıl olup logosu soldaki şekilde gösterilmiştir. Pil gibi değiştirilebilir parçaların çevre dostu kullanım süresi (EFUP) bu ürünün EFUP süresinden farklı olabilir. EFUP süresi yalnızca Venus V5 bu Kullanım Kılavuzunda belirtilen şekilde kullanım amacına uygun olarak kullanıldığında geçerli olacaktır.

Açıklama: SJ/T 11363-2006 standardının gerekliliklerine göre Venus V5 cihazının parçalarının %90'dan fazlasının toksik olmayan ve zararsız çevre dostu malzemeden üretildiğini beyan ederiz. Zararlı malzemelerin kullanımını azaltmaya ve standart gerekliliklerini aşan parçaları değiştirmeye devam edeceğiz. Özellik tasarımı ve diğer sebepler

yüzünden model parçaları yanında kulaklık, veri kablosu, vb. verilmeyecektir. Lütfen gerçek ürün içeriğine göre limitlere bakarak içindeki maddeleri öğreniniz.

Pil

Lütfen yetkili servisler tarafından onaylanmayan şarj cihazı veya pil kullanmayın.

Patlamaya yol açabileceğinden pili yüksek sıcaklıkta bırakmak veya ateşe atmak yasaktır.

Pil değişimi sadece yetkili servisler tarafından yapılmalıdır. Kullanılmış piller yetkili servis tarafından uygun geri dönüşüm merkezlerine atılır.

Pil değiştirme zamanı kalan kapasitesine, pil türüne ve şarj cihazına bağlı olarak değişir. Pil 500 defadan daha çok şarj edilebilir ama kayıplar olacaktır. Lütfen bekleme süresi normalden gözle görülür derecede

daha kısa olmaya başladığında yetkili servise giderek pili değiştiriniz.

Lütfen çok uzun süre şarj etmeyin. Aksi durumda pil zarar görür ve pil ömrü kısalmır.

Aşırı sıcak ve soğuk ortamlar şarj seviyesini etkiler. Lütfen önceden normal sıcaklığa kadar soğutun veya ısıtın (lityum pil 0 santigrat derecenin altındaki sıcaklıklardan etkilenir).

Trafik Güvenliği

Araç kullanırken ahizeyi kullanmayınız. Kulaklık ile görüşme yapınız ve araç kullanırken asla mesaj yazmayınız. Yerel düzenlemelere uyun.

Kablosuz telefonunuzu bulması kolay bir yerde tutun. Telefonun karşısındaki kişiye araba kullandığınızı söyleyin.

Emniyet hava yastıkları, frenler, hız kontrol sistemi ve

yakıt enjeksiyon sistemi kablosuz iletişimden etkilenmemelidir. Yukarıda geçen sorunlarla karşılaşsanız lütfen araba bayisiyle irtibat kurunuz.

Lütfen yakıt doldururken cep telefonunuzu kapatın. Aynı durum çift yönlü kablosuz cihazların kullanımının yasak olduğu yerlerde de geçerlidir. Lütfen cep telefonunuzu yanıcı ve patlayıcı maddelerle bir arada bulundurmayınız, yoksa çıkan kıvılcımlar yangına sebep olabilir.

Lütfen cep telefonunuzu uçaktayken uçak kalkmadan önce kapatın. Haberleşme sistemlerine parazit olmasını önlemek için cep telefonunuzu uçuşta kullanmayın. Güvenlik yönetmeliklerine göre cep telefonunuzu uçak kalkmadan önce mürettebattan izin almadan kullanamazsınız.

Lütfen uçuş sırasında cep telefonunuzun alarm saati yüzünden açılmamasına dikkat ediniz.

Çalışma Ortamı

Lütfen izin verilmediğinde veya tehlike söz konusuysa cep telefonunuzu kapatın. Cep telefonunu uyumlu olmayan ürünlerle bağlamak yasaktır.

Memnuniyetiniz ve kişisel güvenliğiniz için cep telefonunuzu normal çalışma pozisyonunda (üst kısmı kulağa ve anteni omzun üst kısmına gelecek şekilde) kullanmanız gereklidir.

Lütfen cep telefonunuzu 0 ile 35°C arasında kullanınız.

EUT 35 Santigrat Derece.

Elektronik Cihaz

Elektronik cihazların çoğu radyo mesajlarını engeller, lütfen üreticilerin tavsiyelerini takip ediniz.

Kalp Pili: Cep telefonlarını kalp pillerinden en az 6 inç (15 cm) uzakta tutun; cep telefonu göğüs cebinde taşınmamalıdır; olası parazitlenmeyi azaltmak için çağrıları cevaplandırırken cep telefonunu kalp pilinin

ters tarafındaki kulağınızda tutun. Cep telefonundan gelen parazitlenme ile ilgili şüpheleriniz varsa lütfen hemen telefonu kapatınız.

Odyofon: Bazı dijital kablosuz cep telefonları odyofonlara parazit yapabilir. Bu durumda lütfen odyofon üreticisi ile irtibata geçiniz.

Diğer Medikal Cihazlar: Diğer kişisel medikal cihazları kullanıyorsanız lütfen bu cihazın radyo dalgalarını engelleyip engellemediğini öğrenmek için üretici ile irtibata geçin. Rehabilitasyon merkezleri civarında cep telefonu kullanımını yasaklayan ibareler gördüğünüzde lütfen cep telefonunuzu kapatınız.

Otomobil Kurulumu: Kablosuz sinyali otomobilinizde kurulu olan elektronik cihazları etkileyebilir, lütfen üreticiden ilgili bilgileri alın.

Cihazınızın Çevreye Uygun Bir Şekilde Atılması



(Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar Ayrı toplama sistemlerine sahip ülkeler içindir.) Ürünün, aksesuarlarının ve ilgili belgelerin üzerinde bulunan bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn: şarj cihazı, USB kablo) diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmemesinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın. Ev kullanıcıları bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayi ile veya

yerel resmi makamla irtibat kurmalıdır. İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarına bakmalıdır. Bu ürün ve ürünün elektronik aksesuarları, imha için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.

Pilin Doğru Şekilde Atılması



(Ayrı toplama sistemlerine sahip ülkeler içindir) Pil, kılavuz ve ambalajı üzerindeki işaret bu ürünün pilin diğer ev atıkları ile birlikte atılmaması gerektiğini göstermektedir. Hg, Cd veya Pb kimyasal sembolleri pilin EC Yönetmeliği 2006/66'da belirtilen referans değerlerin üstünde civa, kadmiyum veya kurşun içerdiğini gösterir.

Enerji Tasarrufu İçin Öneriler

- Kullanmadığınız zaman GPS , bluetooth, wifi ve 3G-4G ' yi kapatmak size enerji tasarrufu sağlar.
- Cep telefonunuzun en çok pil tüketen kısmı ekrandır. Enerji tasarrufu için ekran parlaklığını düşük seviyede kullanınız.
- Telefonunuzu bir ısıtıcının veya güneşin altına sakın koymayınız. Çünkü aşırı sıcak hem pilinizin ömrünü kısaltır hem de başka sorunlara yol açar.

Ambalaj Bilgisi

Ürünün ambalajı, geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj atığını evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın, yerel yönetimin belirttiği ambalaj toplama noktalarına atın.

Müşterinin Seçimlik Hakkı

Müşteri; malın 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, malın müşteriye teslim tarihinden itibaren iki yıllık garanti süresi içinde;

1. Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
2. Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme, seçimlik haklarından birini satıcıya karşı;
3. Aşırı bir masraf gerektirmedigi takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
4. İmkan varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini ise satıcıya, üretici veya ithalatçıya karşı kullanılabilir.

Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir.

Müşteri; şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilir.

Google, Google Play ve diğer markalar Google Inc. kuruluşunun ticari markalarıdır.



ÜRETİCİ FİRMA

Vestel Elektronik Ticaret A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi Manisa - Türkiye