

Instrukcja u! ytkownika urz" dzenia elektronicznego *Bramka Art-Net DMX512 "PROMYK 3.50"*

WKL TEAM64

wersja instrukcji 1.00 1.00, 01.03.2024: www.wklteam64.com

Table of Contents

Cel i zaŝo!enia dokumentu	1
Aktualne wersje instrukcji, ' r-d&a dokumentacji technicznej WKL TEAM64:	1
Zasady bezpiecze(stwa	2
Zastosowanie urz"dzenia	3
Konstrukcja i opis urz"dzenia	4
Opis p&yty g&-wnej Bramka ART-NET DMX512 "PROMYK 3.50":	4
Opis p&yty z&" cz XLR-3	6
Konfiguracja parametr-w urz"dzenia poprzez wbudowany serwer www	7
Monta! urz"dzenia w szafie rackowej	10
R-!nice mi%dzi wersj" 3.00 a 3.50	10
Praca bramki ART-NET w infrastrukturze sieci komputerowej	12
Pierwsze uruchomienie urz"dzenia w bezpo#rednim po\$czeniu LAN	14
Uruchomienie urz"dzenia w systemach Windows	15
Uruchomienie urz"dzenia w systemach Linux	23
Uruchomienie urz"dzenia w systemach MAC OSX	25
Konfiguracja bramki ARTNET z ruterem Wi-Fi	26
R-wnoleg&a praca dw-ch kart sieciowych bez przerywania dost%pu do Internetu	28
Przy&ady konfiguracji interfejsu w aplikacjach DMX512	30
QLC+	30
Freestyler X2	32
CHAMSYS MAGIQ	33

Cel i założenia dokumentu

Dokument ma na celu zapoznanie z urządzeniem Bramka ART-NET DMX512 "PROMYK 3.50" i przygotowanie do pracy w komputerowych systemach operacyjnych oraz wybranych aplikacjach do sterowania oświetleniem DMX512. Instrukcja jest tak napisana aby założony cel został osiągnięty przez użytkownika o podstawowej wiedzy informatycznej.

Wybrane aplikacje dmx512 są obecnie najbardziej popularne. Dokument prowadzi aż do punktu, w którym interfejs DMX512 jest skonfigurowany i gotowy do pracy w danej aplikacji, dalsza droga jest opisana w instrukcjach danej aplikacji (strona www.oprogramowania.com)

!

W dalszej części dokumentu podane zostaną strony [www](http://www.wklteam64.com), skąd można pobrać legalnie oprogramowanie DMX512 i związane z nimi materiały techniczne.

!

Firma WKL TEAM64 nie uczestniczy w żadnej formie handlu oprogramowaniem DMX512. Wszelkie legalne materiały udostępnione w instrukcji.

!!

Firma WKL TEAM64 nie prowadzi usług informatycznych poprzez pulpit zdalny w celu dokonania konfiguracji, instalacji oprogramowania, tworzenia fixtur, show w aplikacjach DMX512. Pomoc techniczna jest udzielana za pomocą metod komunikacji podanych na stronie firmowej www.wklteam64.com. Zrzuty ekranów można przesyłać poprzez komunikatory i e-mail, aż MMS wysyłane na telefon firmowy są automatycznie blokowane i kasowane.

Aktualne wersje instrukcji, materiałów dokumentacji technicznej WKL TEAM64:

1. strona firmowa <http://www.wklteam64.com>
2. blog firmowy WKL TEAM64 <https://wklteam64.blogspot.com/>
3. kanał youtube WKL TEAM64 <https://www.youtube.com/@wklteam6494>
4. kanał youtube firmy KWMAK <https://www.youtube.com/@KWMAK>

!

podane strony są do sprawdzenia aktualności dokumentu, gdy ten może ulegać zmianom ze względu na zwiększanie możliwości produktu. Blog i kanał z filmami instrukcyjnymi uzupełnieniem instrukcji o treści bieżącej i aktualne oraz szczegółowe danego zagadnienia.

Zasady bezpieczeŃstwa



Bramka ART-NET DMX512 "PROMYK 3.50" jest zasilana napięciem 5V, więc nie stanowi zagrożenia, lecz zagrożenie mogą uruchomienia DMX512 podłączone do złącza XLR3. Należy zachować ostrożność przy podłączaniu urządzenia DMX512, szczególnie tych które emitują gorące substancje, wykonując ruch bębna mogą oślepić silnym strumieniem światła. O tym jak bezpiecznie posługiwać się urządzeniami DMX512 regulują instrukcje dołączone przez producenta w tych urządzeniach. Bramka ART-NET DMX512 "PROMYK 3.50" po wyjściu z pudełka ma ustawiony adres 192.168.1.30 z maską 255.255.255.0, Universe nr 0 na złączu XLR-3 nr DX0 oraz Universe nr 1 na złączu XLR-3 nr DX1. Adres IP, MAC oraz nr Universe wyznaczają adresy kodu opisane jako "Universe 0" i "Universe 1" na panelu przednim. Bramka ART-NET DMX512 "PROMYK 3.50" wykorzystuje protokół ART-NET, który jest zaimplementowany na sieci komputerowej. Oznacza to że sygnał sterujący urządzeniami DMX512 może pojawić się z kablem urządzenia LAN lub spoza LAN, dlatego przed poprawkami przy w/w urządzeniach należy zabezpieczyć się przed pojawieniem się sygnału DMX512. Bramka ART-NET DMX512 "PROMYK 3.50" po zmianie konfiguracji może być gotowa do pracy poniżej sekundy.



Prawidłowe usuwanie produktu + (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)
(Dotyczy krajów, w których stosuje się systemy segregacji odpadów)

To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, przewodu LAN) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiału. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Zastosowanie urządzenia

Bramka ART-NET DMX512 "PROMYK 3.50" jest sprz%towym konwerterem protoko%u ART-NET (DMX512 OVER Ethernet) i za pomoc" otwartego i popularnego protoko%u ART-NET wyst%puj"cego w prawie wszystkich aplikacjach DMX512 , np: QLC+ , freestyler, MADRIX , onyx obsidian (dawny m-pc) ,Chamsys MAGICQ, LIGHT RIDER , LUMINAR ,GRANDMA do sterowania wszelakim o#wietleniem obs%uguj"cym DMX512 z jednego centralnego miejsca. Takie o#wietlenie jest stosowane w klubach disco, restauracjach, barach , fontannach , dekoracjach elewacji, ogrod-w. Bramki ARTNET mo!na sterowa& poprzez sie& komputerow" nawet z "ko(ca #wiata" za pomoc" typowego osprz%tu sieciowego wi%c nie ma takich ogranicze(i nie stwarza takich problem-w co ka!dy interfejs USB DMX512. Bramka ART-NET DMX512 "PROMYK 3.50" nie wymaga instalacji sterownika w systemie tak!e mo!e by& sterowany z dowolnego sprz%tu komputerowego i mobilnego na kt-rym dzia%a jakakolwiek aplikacja z obs%ug" ARTNET. Dodatkowo mo!liwo#ci "PROMYK 3.50" mo!e by& zwi%kszone o obs%ug% innych protoko%-w sieciowych jak MODBUS TCP, MQTT, E1.31 jak i kierunki konwersji DMX512 , MODBUS RTU , RS485 oraz obs%ug% RDM. O tym decyduje wersja zawartego oprogramowania w mikrokontrolerze urz"dzenia.

W wersji podstawowej oprogramowania urz%dzenie pe!ni rol& konwertera:

¥ ARTNET (wersja 1-4)) 2 x DMX512 po 512 kana%y (1024 kana%y DMX512)

¥ MODBUS TCP) 2 x DMX512 po 512 kana%y

¥ wydajno#& pr"dowa z%cza DMX512 wynosi 32 urz"dzenia DMX512 ,czyli 64 urz"dzenia na ka!d" bramk% ARTNET

W tabeli x.x zawarto mo!liwo#cia danej wersji oprogramowania. Inne nieu%te protoko%y mog" by& uwzgl%dnione po konsultacji z WKL TEAM64, wklteam64@gmail.com
<http://www.wklteam64.com>

Konstrukcja i opis urządzenia

Urządzenie składa się z dwóch płyt PCB :

- płyta główna z procesorem i kartą sieciową

- płyta PCB zasilacza XLR-3

Rysunek 1. front urządzenia (wizualizacja CAD)

Rysunek 2. tył urządzenia

Obie płyty PCB połączone są taśmą FFC i umieszczone w standardowej obudowie Z-5 firmy KRADEX o wymiarach :

- Wysokość 40.0 mm

- Szerokość 90.0 mm

- Długość 110.0 mm

Opis płyty głównej Bramka ART-NET DMX512 "PROMYK 3.50":

Rysunek 3. Płyta główna urządzenia Bramka ART-NET DMX512 "PROMYK 3.50" (wizualizacja CAD)

- ¥ DC1 - gniazdo zasilania 2.1/5.5 z plusem w środku, napięcie 5V o wydajności minimalnej 0.5A. Nie wolno podłączać zasilania o innym woltażu.
- ¥ (LAN) RJ1 - gniazdo ETHERNET 10/100Mbit/s z wbudowanym transformatorem i LEDAMI LINK,ACK
- ¥ DIPSWITCH Config do wyboru pracy (przełącznik dwu-hebelkowy), dźwignia jest w pozycji ON gdy jest skierowana do dołu. Numeracja trybów pracy :
 1. tryb nr 1 wszystkie dźwignie w pozycji OFF - priorytetem są ustawienia w pamięci FLASH urządzenia zapisane przez użytkownika poprzez stronę konfiguracyjną. Podczas pierwszego uruchomienia przyjmuje ustawienia fabryczne z trybu nr 2. Protokół DHCP jest wyłączony w tym trybie.
 2. tryb nr 2 Dźwignia nr 1 ON, 2 OFF -Ustawienie fabryczne z adresem 192.168.1.30/24, Universe DX0=0, Universe DX1=1
 3. tryb nr 3 Dźwignia nr 1 ON, 2 ON -Ustawienie fabryczne z adresem 2.168.1.30/24, Universe DX0=0, Universe DX1=1
 4. tryb nr 4 Dźwignia nr 1 OFF, 2-ON - tryb DHCP (ten tryb działa gdy protokół DHCP jest wyłączony w złączu LAN do którego jest podłączony "PROMYK 3.50". Jest to domyślnie aktywne w routerach a nieaktywne w komputerach (tryb1 adresacji statycznej). Parametry z trybów 2,3 można zapisać do pamięci FLASH aby po przełączeniu w tryb 1 bramka była gotowa w danej sieci. Jest to wygodne szczególnie jeśli adresacja sieci 192.168.1.x jest popularna w typowych zastosowaniach LAN a 2.x.x.x to natywna numeracja dla protokołu ARTNET, niektóre aplikacje profesjonalne działają tylko w tej sieci np : GRANDMA, ONYX OBSIDIAN.



Parametry z trybów 2,3 wymuszają pracę z konfiguracją podstawową bez względu na ustawienia zapisane w pamięci FLASH "PROMYK 3.50", ale jej nie kasują. Ustawienia z tych trybów można zapisać do pamięci FLASH, ale będą one aktywne po ustawieniu urządzenia w Tryb 1. Tryb 2 i 3 pełni rolę przycisku reset i zapewniają powrót do ustawień fabrycznych.

¥ LED DX0 - dioda w kolorze czerwonym wskazuje dane dla ustawienia Universe 0

¥ LED DX1 - dioda w kolorze niebieskim wskazuje dane dla ustawienia Universe 1

¥ LED STATUS - dioda w kolorze zielonym wskazuje pracę bramki ARTNET czystotliwości migania:

- * 1x na sekundę brak pośczenia ETHERNET, wyjątkowo wtyczka RJ45
- * więcej 5x) praca prawidłowa
- * brak migania) urządzenie nie pracuje (procesor nie działa) prawdopodobnie uszkodzony zasilacz lub awaria płyty głównej

¥ złącze H1 - złącze serwisowe

¥ Gniazda RDX0 i RDX1 służą do podłączenia modułów radiowych DMX512. Na poszczególnych zaciskach tych złączy znajdują się:

1. +5V (zasilanie modułu)
2. DATA + (DMX512)
3. DATA - (DMX512)
4. GND (zasilanie modułu)



Gniazda RDX0, RDX1 nie można używać do podłączenia kablowych, służą do przyłączenia modułów bezprzewodowych.

Opis płyty złącz XLR-3

Rysunek 4. płyta PCB złącz XLR-3

¥ LED Y dioda w kolorze niebieskim (w środku obudowy) sygnalizacja zasilania

¥ FPC złącze do taśmy FFC służące do podłączenia płyty PCB

Konfiguracja parametrów urządzenia poprzez wbudowany serwer www

Wbudowany serwer www polega na tym, że po wpisaniu adresu aktualnego IPv4 "PROMYK 3.50" w przeglądarce internetowej na komputerze lub urządzeniu mobilnym powoduje wyświetlenie strony konfiguracyjnej bramki Art-Net

!

Dla zapewnienia prawidłowej pracy strony www zaleca się użyć przeglądarki www zgodnych z CHROME, FIREFOX . Nie zaleca się używać przeglądarki Internet Explorer i Edge

Rysunek 5. Strona konfiguracyjna urządzenia Bramka ART-NET DMX512 "PROMYK 3.50"

Poprzez stronę konfiguracyjną www można zmieniać parametry urządzenia:

¥ adres IPv4

¥ maska z wyborem /24 , /16 , /8

¥ nr Universe dla z\$" cz DX0, DX1


Po naci#ni%ciu przycisku "ZAPISZ/SAVE" wy#wietla si% zapytanie , po zaakceptowaniu jego dane z aktywnych okien b%d" zapisane do pami%ci flash urz"dzenia "PROMYK 3.50", a nie komputera . Zapisane dane odt"d maj" priorytet w trybie 1, a w trybie 4 brane s" tylko pod uwag% nr Universe.



W trybach 2 i 3 zapis do pami%ci flash b%dzie aktywny po prze\$"czeniu urz"dzenia w tryb 1



Ka!dy zapis do pami%ci flash powoduje zwi%kszenie licznika o 1 w pozycji flash save#



Rysunek 6. Strona konfiguracyjna urządzenia Bramka ART-NET DMX512 "PROMYK 3.50" uruchomiona w trybie 4 z adresacją routera 192.168.1.1/24. Serwer DHCP ustawiony na rezerwację adresacji 192.168.1.200-192.168.1.230, urządzenie pobierało adres 192.168.1.208 (jest to przykładowy adres a nie stała reguła)

!

Tryb 4 związany z DHCP jest przewidziany do konfiguracji a nie standardowej pracy z aplikacjami DMX512, po zapisaniu nowego adresu IPv4 do pamięci FLASH należy urządzenie przełączyć w tryb 1.

#

Bazowanie na pracy w trybie 4 (DHCP) jako produkcyjnej w aplikacjach DMX512 może spowodować problemy, zaleca się użycie adresowania statycznego.


''

Dla trybu 3 gdzie adres urządzenia jest 2.168.1.30 z maską 255.0.0.0 (zapis skrócony 2.168.1.30/8) aby dostać się do strony konfiguracyjnej należy wpisać adres w przeglądarce 2.168.1.30, należy pamiętać że zmiana adresu IPv4 urządzenia powoduje że strona konfiguracyjna uruchomi się pod nowym adresem .

Montaż urządzenia w szafie rackowej

Bramka ARTNET w odróżnieniu od rozwiązań typu USB/DMX512 mogą być zamontowane w infrastrukturze takiej samej jak standardowy sprzęt IT : Switch , router , serwer . Takie rozwiązania umożliwiają sterowanie oświetleniem na zewnątrz i wewnątrz budynków. Dzięki temu osoba programująca sceny nie potrzebuje fizycznego dostępu do urządzenia i komputera z oprogramowaniem. W najtańszych rozwiązaniach oprogramowanie DMX512 może działać na smartfonie. W profesjonalnych na komputerze z kartą graficzną i oprogramowaniem obsługującym dodatkowo matryce LED.

Rysunek 7. Mocowanie kablowe lub proste mocowanie do obudowy bramki Artnet a z drugiej strony do płytki



Rysunek 8. Płytki do mocowania w szafie rackowej

Różnice między wersjami 3.00 a 3.50

Wersja 3.50 jest zoptymalizowana i unowocześniona konstrukcją w stosunku do wersji 3.00. Istotne zmiany to :

- diody LED DX0 ,LED DX1 , LED STATUS są jednokolorowe i umieszczone w jednym miejscu (rysunek 1)
- DIPSWITCH Config został zmieniony z 3-hebelkowego na 2-hebelkowy , co w konsekwencji powoduje że uzyskanie trybu 4 odbywa się poprzez przesunięcie drugiego hebla na pozycję ON

(zamiast trzeciego)

Procesor 32 bitowy i karta sieciowa 10/100 Mbit/s" takie same, więc oprogramowanie jest w 100% kompatybilne z wyjątkiem obsługi przez cznika CONFIG.

Praca bramki ART-NET w infrastrukturze sieci komputerowej

Bramka ART-NET DMX512 "PROMYK 3.50" jest urządzeniem sieci komputerowej używającym adresowania IPv4 (IPv6 nie obsługiwane) np: drukarka sieciowa, kamera sieciowa z tym urządzeniem nie wymaga instalacji żadnych dodatkowych sterowników.

Bramka Art-Net może być podłączona bezpośrednio podłączona do :

- karta sieciowa komputera wbudowana lub jako przejściówka USB , PCMCIA , PCI itp
- switch zarządzalny lub niezarządzalny
- routery


Protokół Art-Net posiada natywne adresacje :

1. primary - 2.x.x.x z maską 255.255.255.0 , zapis skrócony 2.x.x.x/8
2. secondary - 10.x.x.x z maską 255.255.255.0 , zapis skrócony 10.x.x.x/8

Oczywiście ten protokół może pracować z innymi adresacjami jak np: 192.168.x.x z maską 255.255.255.0 (zapis skrócony 192.168.x.x/24), dlatego "PROMYK 3.50"

!

Urządzenie po wyjściu z pudełka posiada w trybie 1 adresację :192.168.1.30 maska 255.255.255.0 , a gdy ma nastąpić połączenie do sieci z adresacją primary Art-Net to należy ustawić w tryb 3, gdzie adres IPv4 urządzenia jest 2.168.1.30 , maska 255.0.0.0



Rysunek 9. Przykłady konfiguracji bramek Art-Net w sieci komputerowej dla adresacji natywnej Art-Net

Pierwsze uruchomienie urządzenia w bezpo' rednim po!%czeniu LAN

Po\$ "czenie bezpo#rednie LAN jest odwzorowane na rysunku powy!ej w wariancie nr 1. Przy pierwszym urcuhomieniu w pami%ci flash urz" dzenia nie ma zapisanej konfiguracji wi%c w trybie 1 dane konfiguracyjne s" skopiowane z trybu drugiego.

Parametry urz" dzenia dla trybu 1 i 2 s" na rysunku z rozdzia!u [Konfiguracja parametr-w urz" dzenia poprzez wbudowany serwer www](#).

Tryb 3 r-!ni si% od wcze#niejszych adresem IP (2.168.1.30) i mask" (255.0.0.0), reszta jest taka sama.

!

Tryb 4 zwi"zany z DHCP jest w tym wariancie nie u!ywany (wyj"tki nie b% d" omawiane)

||

Dop-ki karta sieciowa komputera nie ma skonfigurowanej karty sieciowej i podniesionego interfejsu ETHERNET po\$ "czenie z bramk" Art-Net jest niemo!liwe i aby si% po\$ "czy& nale!y nada& adres IPv4 i mask%. W nast%pnych rozdzia!ach przedstawione zostan" przy!ady dla Windows, LINUX , MAC OSX.

#

Przy pod\$ "czeniu zasilania opr-cz diody LED !-!ej na p!ycie XLR-3 nale!y zwr-ci& uwag% na diod% LED STATUS kt-ra ma miga& co informuje o pracy procesora . Je#li ta dioda nie miga to urz" dzenie nie dzia!a i nale!y przerwa& prac% i przeczyta& rozdzia! dotycz"cy serwisu.

W przypadku gdy komputer nie posiada wbudowanej karty sieciowej LAN mo!na to rozwi"za& na kilka sposob-w:

- ¥ w przypadku komputera stacjonarnego poprzez monta! wewn"trz karty LAN na PCI/ PCI EXPRESS
- ¥ w przypadku laptopa poprzez kart% LAN na USB
- ¥ gdy komputer ma kart% bezprzewodow" WI-FI skorzystanie z wariantu 2 z rysunku z poprzedniego rozdzia!u

Rysunek 10. Karta sieciowa LAN na USB. Taka karta wprowadza dla z"i cza USB ca"kowi" separacj# galwaniczn!, gdy\$ zawiera transformator sygna"owy.

Uruchomienie urz%dzienia w systemach Windows

Bramka ART-NET DMX512 "PROMYK 3.50" wsp-\$pracuje z ka!dym systemem firmy Microsoft korzystaj"cym z sieci komputerow". Konfiguracja dla system-w windows 98 do windows 11 jest podobna.

Aby skonfigurowa& kart% sieciow" LAN komputera nale!y :

Rysunek 11. Nacisn!% przycisk **start**/logo wi ndows

Rysunek 12. nast#pnie **ustawienia**

Rysunek 13. nast#pnie **sie% i internet**

Rysunek 14. następnie kliknij w ethernet

Rysunek 15. następnie zmień opcje karty

Rysunek 16. należy prawym przyciskiem myszy wybrać ikonę **połączenie lokalne** (inne nazwy to LAN , ETHERNET) i wybrać właściwości

Rysunek 17. Należy zmienić ustawienia dla protokołu IPv4

Rysunek 18. Zmieni% na ustawienia r#czne, a w przypadku gdy Bramka ART-NET DMX512 "PROMYK 3.50" ma adres 192. 168. 1. 30/24 wpisa% adres jak na zdj#ciu(to nie jest jeden uniwersalny adres,bo gdy jest w innej sieci np: 2.0.0.0/8 nale\$y wpisa% adres IPv4 widoczny dla tej sieci, tj: je&li "PROMYK 3.50" mia"aby adres 2. 168. 1. 30/8 to nale\$a"oby wpisa% w kart# sieciow! komputera np: 2. 0. 0. 2 i maska podsieci 255. 0. 0. 0)

!

Po wci#ni%ciu OK nale!y jeszcze wykona& dwie czynno#ci: wy\$"czenie i w\$"czenie karty sieciowej. Jest dzia\$anie zapobiegaj"ce przed b\$dami system–w Windows, gdy poprzedni adres IP mo!e by& utrzymywany w konfiguracji systemu operacyjnego Microsoft. Warto te! przed zmianami zamkn"& wszystkie przegl"darki www.


Rysunek 19. Wyświetlenie karty sieciowej

Rysunek 20. Wyświetlenie karty sieciowej

Rysunek 21. Następnie należy sprawdzić stan konfiguracji karty sieciowej komputera

Rysunek 22. Widok na parametry karty sieciowej

Rysunek 23. Cz#sty b"#dem jest ustawienie tego samego adresu IP dla karty sieciowej komputera co w bramce "PROMYK 3.50"



Rysunek 24. Parametry karty sieciowej można sprawdzić także poprzez CMD i wydanie komendy `ipconfig`

Następnie w CMD można sprawdzić komunikację komputera z bramką Art-Net poprzez wydanie polecenia: `'ping 192.168.1.30'` ('ping [adres urządzenia]')

```
wklteam@wklteam64: ~$ ping 192.168.1.30
PING 192.168.1.30 (192.168.1.30) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.30: icmp_seq=1 ttl=128 time=1.23 ms
64 bytes from 192.168.1.30: icmp_seq=2 ttl=128 time=0.906 ms
64 bytes from 192.168.1.30: icmp_seq=3 ttl=128 time=0.986 ms
64 bytes from 192.168.1.30: icmp_seq=4 ttl=128 time=0.809 ms
64 bytes from 192.168.1.30: icmp_seq=5 ttl=128 time=0.904 ms
^C
--- 192.168.1.30 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4027ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.809/0.966/1.226/0.141 ms
```

Można też podejrzeć jakie urządzenia w sieci dostarczyły swój adres MAC, "PROMYK 3.50" ma stronę konfiguracyjną www.gdzie-mo-na-go-porowna:


```
wkl team@wkl team64: ~$ arp
Address                  HWtype  HWaddress           Flags Mask            I face
192.168.1.31             (incomplete)
enx22e04ca4ae52
192.168.1.30             ether    00:08:dc:a8:01:1e    C
enx22e04ca4ae52
```

!

Szybkość odbioru i obróbkę pakietów w Art-Net bramki "PROMYK 3.50" jest na poziomie mikrosekund a nie milisekund i nie można jej zmierzyć tylko na podstawie komendy `ping`

Albo w przeglądarce wpisać adres "PROMYK 3.50" i wyświetli się strona konfiguracyjna [www Konfiguracja parametrów urządzenia poprzez wbudowany serwer www.](#)

Rysunek 25. Ustawienia IPv4 dla trybu 3 i sieci natywnej Art-Net (adres ip "PROMYK 3.50" 2.168.1.30)

Film instruktażowy na portalu Youtube prezentujący powyższą konfigurację w systemie Windows 10) [https://youtu.be/m7w4SqSl71I?si=itaU4FQz_SoVWneJ]

Uruchomienie urządzenia w systemach Linux

Można skonfigurować poprzez menadżera okienkowego lub poprzez konsolę.

Ustawienia karty sieciowej najszybciej można sprawdzić w konsoli

```
wklteam@wklteam64: ~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    Ê link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    Ê inet 127.0.0.1/8 scope host lo
    Ê     valid_lft forever preferred_lft forever
    Ê inet6 ::1/128 scope host
    Ê     valid_lft forever preferred_lft forever
2: wlo1: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN group default qlen 1000
    Ê link/ether a8:93:4a:89:73:27 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    Ê altname wlp3s0
3: enx22e04ca4ae52: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    Ê link/ether 22:e0:4c:a4:ae:52 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    Ê inet 2.3.4.5/8 brd 2.255.255.255 scope global noprefixroute enx22e04ca4ae52
    Ê     valid_lft forever preferred_lft forever
    Ê inet6 fe80::28bd:2a71:7ea0:af6/64 scope link noprefixroute
    Ê     valid_lft forever preferred_lft forever
```


Albo za pomoc" polecenia

```
wklteam@wklteam64: ~$ ifconfig -a
enx22e04ca4ae52: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    Ê inet 192.168.1.2 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.255
    Ê inet6 fe80::28bd:2a71:7ea0:af6 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    Ê ether 22:e0:4c:a4:ae:52 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    Ê RX packets 120 bytes 27022 (27.0 KB)
    Ê RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    Ê TX packets 53421 bytes 8934899 (8.9 MB)
    Ê TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
.
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    Ê inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    Ê inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
    Ê loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    Ê RX packets 18873 bytes 1481734 (1.4 MB)
    Ê RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    Ê TX packets 18873 bytes 1481734 (1.4 MB)
    Ê TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
.
wlo1: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500
    Ê ether a8:93:4a:89:73:27 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    Ê RX packets 10272 bytes 8096724 (8.0 MB)
    Ê RX errors 0 dropped 528 overruns 0 frame 0
    Ê TX packets 7930 bytes 1322614 (1.3 MB)
    Ê TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
```

Rysunek 26. Menadżer okienkowy do zmiany adresu IP dla karty sieciowej przewodowej, przykład dla trybu 3, gdzie {pmk3l} posiada adres 2.168.1.30/8, więc karta sieciowa komputera została ustawiona na adres 2.3.4.5/8

```
wkl team@wkl team64: ~$ ping 2.168.1.30
PING 2.168.1.30 (2.168.1.30) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 2.168.1.30: icmp_seq=1 ttl=128 time=0.614 ms
64 bytes from 2.168.1.30: icmp_seq=2 ttl=128 time=1.08 ms
64 bytes from 2.168.1.30: icmp_seq=3 ttl=128 time=0.663 ms
64 bytes from 2.168.1.30: icmp_seq=4 ttl=128 time=0.894 ms
64 bytes from 2.168.1.30: icmp_seq=5 ttl=128 time=0.883 ms
64 bytes from 2.168.1.30: icmp_seq=6 ttl=128 time=1.14 ms
64 bytes from 2.168.1.30: icmp_seq=7 ttl=128 time=0.899 ms
64 bytes from 2.168.1.30: icmp_seq=8 ttl=128 time=1.09 ms
64 bytes from 2.168.1.30: icmp_seq=9 ttl=128 time=0.880 ms
^C
--- 2.168.1.30 ping statistics ---
9 packets transmitted, 9 received, 0% packet loss, time 8026ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.614/0.905/1.141/0.171 ms
```

Uruchomienie urządzenia w systemach MAC OSX




Rysunek 27. Analogicznie jak w Windows należy dotrzeć do ustawień karty sieciowej komputera i je zmienić (przykład dla trybu 2)

W przypadku laptopów Macintosh nie zainstalowano ich karty sieciowej LAN przewodowej, więc można to rozwinąć poprzez kartę USB-LAN lub połączenie WI-FI z routerem.

!

konsola MAC OSX jest zbliżona do linux i konfiguracji LAN można analogicznie jak w tamtym systemie.

Konfiguracja bramki ARTNET z routerem Wi-Fi



Rysunek 28. Typowe zastosowanie połączenia bezprzewodowego z bramką "PROMYK 3.50"

Na obrazku powyżej jest przedstawiony standardowy schemat połączenia sieciowego. Bramka ARTNET jest podłączona do gniazda LAN routera, zaś inne urządzenia sieciowe są radiowo z routerem. Jeśli dodatkowo wszystkie urządzenia są w tej samej puli adresów IP to są widoczne dla siebie. W routerze wykorzystuje się złącze LAN (WAN jest do internetu)

Jest wariant 2 i 4 z rysunku z rozdziału [Praca bramki ART-NET w infrastrukturze sieci komputerowej](#).

Na komputerze PC (MACINTOSH), laptopie lub urządzeniu mobilnym karta sieciowa powinna być ustawiona w tryb DHCP (adres IP zostanie ustawiony automatycznie przez router) albo ustawiona z adresem statycznym z puli zgodnej z daną siecią. Pierwszym krokiem jest konfiguracja routera.

Po\$ "czenie WI-FI wraz z has\$ami i nazw" SSID je!eli ju! ustawione to nast%pnym krokiem do ustawie(LAN rutera. W tej instrukcji zosta\$ u!yty ruter firmy TPLINK , do pracy z bramkami ARTNET zalecane jest u!ycie rutera ka!dej innej firmy z WI-FI w standardzie 802.11 g i nowszym. Konfiguracja poprzez wbudowan" stron% www rutera jest bardzo zbli!ona.

Rysunek 29. Przyk"ad konfiguracji rutera TPLINK

■

tryb 4 (DHCP) b%dzie dzia\$a\$ z routerem WI-FI je#li b%dzie dzia\$a\$ na nim serwer DHCP. W niekt-rych routerach serwer DHCP nie dzia\$a je#li adresacja jest 2.x.x.x/8, wtedy nale!y doprowadzi& adresacj% bramki do pracy w tej sieci za pomoc" trybu 1 lub 3 a potem przestawi& adresacj% IPv4 rutera

W przypadku "PROMYK 3.50" aby przej' (na adresacj& 2.x.x.x nale"y :

¥ przy wy\$"czonym zasilaniu na bramce ustawi& na "Config" tryb 3

¥ przy po\$"czeniu bezpo#rednim ethernetowym nale!y w systemie Windows/ Linux / MAC OSX

ustawić adres ip np : 2.0.0.2 z maską 255.0.0.0 (skrótowy zapis /8) byle nie był identyczny jak adres bramki ARTNET , w tym przypadku 2.168.1.168 lub innego urządzenia .

■

w przypadku gdy bramka artnet jest podłączona do routera to zmiana adresu dotyczy zmiany adresacji LAN 2.x.x.x w tym urządzeniu a połączenie WI-FI między komputerem a routerem przyjmie nową adresację ip v4 po wyłączeniu i włączeniu WI-FI po restarcie routera

¥ Sprawdzić czy bramka Artnet ma połączenie z siecią LAN : wydanie polecenia w konsoli/cmd "ping 2.168.1.30 " , wpisanie w przeglądarce adresu bramki 2.168.1.30 ustawienie w aplikacji DMX512 karty sieciowej z adresem ip karty sieciowej komputera , jeżeli byłoby 2.0.0.2 j/w to tak" wybrać

¥ Jeżeli na w sieci LAN będzie więcej niż jeden PROMYK 3.00 to ustawienia z przeglądarki należy zmienić , adres 2.168.1.30) np: 2.0.0.100 , nacisnąć <zapisz> i przed resetem przełączyć "Config" na tryb 1, wtedy następny PROMYK 192.168.1.23.00 z fabrycznym adresem 2.168.1.30 z trybu 3 nie spowoduje konfliktu adresów IP

Równoległa praca dwóch kart sieciowych bez przerywania dostępu do Internetu

Jeżeli adresacja Wi-Fi jest np: 192.168.8.x/24 to karty sieciowej LAN nie może być 192.168.8.x/24 , a np: 192.168.10.x/24 . Muszą to być oddzielne sieci .

Promyk 3.00 posiada adres fabryczny 192.168.1.30 co oznacza że aby podłączyć go do karty sieciowej LAN ta musi być w sieci 192.168.1.x/24 (sama karta ma adres ip np: 192.168.1.2) to sieć WI-FI w tym komputerze nie może być mieć adresacji 192.168.1.x/24 bo pakiety nie odnajdą drogi do bramki Artnet. Jeżeli tak się zdarzy to są dwa wyjścia:

1. Wyłączyć Wi-Fi przed konfiguracją karty LAN na 192.168.1.x/24 ,potem ustawić dla karty LAN adres np: 192.168.1.2 z maską 255.255.255.0,
2. podłączyć bramkę ARTNET , zmienić jej ustawienia na np : 192.168.2.30 a następnie zmienić adres karty LAN na np: 192.168.2.2 po to aby oba urządzenia były w nowej adresacji.
3. Jeżeli adres Promyk 3.00 po zmianie jest np: 192.168.2.30 to strona konfiguracyjna www ma też 192.168.2.30.
4. Zmienić adresację sieci LAN w samym routerze aby Wi-Fi miał inny np: 192.168.5.x/24 ,
5. zapisać ustawienia w routerze i go zresetować.

!

Do sprawdzenia adresów w wszystkich kartach sieciowych w systemie windows służy w CMD polecenie "ipconfig /all" (można też sprawdzić w ustawieniach systemu. W linuxie w konsoli za pomocą "ip a".

Rysunek 30. Rozwi"zanie przyk"adowe dla sieci 192.168.1.x/24 przewodowej i 192.168.5.x/24 bezprzewodowej po kt"orej jest po"l"czenie WAN (internet)

Przykłady konfiguracji interfejsu w aplikacjach DMX512

Konfiguracja w każdej aplikacji sprowadza się do sparowania numeru Universe ART-NET z interfejsu z tym z aplikacji. W każdej aplikacji okna konfiguracji wyglądają inaczej ale zasada jest taka sama.




Prawidłowa konfiguracja aplikacji DMX512 do pracy z bramką ARTNET zaczyna się od skonfigurowania karty sieciowej lub routera. Zanim zaczniesz konfigurować aplikację DMX512 należy wrócić do wcześniejszych rozdziałów. Przypisz to czas konfiguracji do minimum.

"PROMYK 3.50" ma dwa wyjścia DMX512 skonfigurowane przez przegladarkę www. Protokół ARTNET posiada UNIVERSE'y numerowane od 0, za niektóre aplikacje numerują od 1 co powoduje błąd konfiguracji i brak efektów na wyjściu DMX512. Wtedy Universe nr 1 w aplikacji odpowiada nr 0 w protokole ARTNET.


QLC+

Dla początkujących godny polecenia aplikacja QLC+, gdy działa ona na systemach WINDOWS i LINUX oraz na komputerach Apple MACintosh. Jest prosta w konfiguracji oraz posiada zakładkę SIMPLE DESKÓ gdzie za pomocą suwaków zadajemy wartości kanałów DMX512. Dla skonfigurowanej karty sieciowej komputera z adresem IP z puli 192.168.1.x lub 2.x.x.x zaznacz output a następnie przejdź do ikony ustawień (symbol klucza)



Rysunek 31. qlc+ należy zacząć! % od zak"adki i **nput/output** i dla adresu karty sieciowej komputera (w tym przypadku 192.168.1.2) ustawić numery universe (dla ustawień fabrycznych 0 i 1). Zak"adki w qlc+ można ponazywać według swoich potrzeb. Standardowo noszą nazwy Universe1, Universe2 i t.d. Dla danej zak"adki należy zaznaczyć output. Zaleca się przede wszystkim ustawienie z **FULL** na **PARTIAL** oraz zmienić adres broadcast 192.168.1.255 na adres bramki (w tym przypadku 192.168.1.30)

w oknie NODE TREE jest wyświetlana nazwa bramki Artnet z adresem IP , jest to pomocne przy ustawieniu DHCP (tryb 4)



Rysunek 32. Przykład dla adresacji 2.x.x.x/8, bramka komunikuje się z QLC+ i podaje swój status

*Więcej o programie : kursy ,poradniki , tutoriale , Q&A *

¥ <https://www.qcplus.org/> strona domowa programu

¥ <https://youtu.be/u9Zg2E-rhZ0> polski video poradnik


¥ blog firmowy WKL TEAM64 <https://wklteam64.blogspot.com/>

¥ kanał youtube WKL TEAM64 <https://www.youtube.com/@wklteam6494>

¥ kanał youtube byłej firmy KWMATIK <https://www.youtube.com/@KWMATIK>

Freestyler X2

Prawidłowa konfiguracja aplikacji DMX512 do pracy z bramką ARTNET zaczyna się od skonfigurowania karty sieciowej lub routera. Zanim zaczniesz konfigurować aplikację DMX512 należy wrócić do punktów 3,4 i 5. Przypięty to czas konfiguracji do minimum. Aby zmiany były aktywne należy wyłączyć i włączyć freestyler dmx a czasami nawet zrestartować WINDOWS. Warto dokładnie spojrzeć na zdjęcie obok, gdy ze względu na niefortunny sposób konfiguracji dochodzi do wielu błędów. Pod przyciskiem ADVANCED należy zmniejszyć refresh rate sygnału DMX512 do 30Hz (większa wartość nie ma podstaw technicznych)



Rysunek 33. Przykład konfiguracji w oknie SETUP,

■

Program Freestyler X2 może działać nieprawidłowo gdy nie ma zainstalowanych frameworków .NET 2.0 do 3.5, przed instalacją aplikacji należy je doinstalować. <https://learn.microsoft.com/pl-pl/dotnet/>

FREESTYLER X2 - konfiguracja w oknie setup, należy wybrać kartę sieciową komputera PC a nie bramki ARTNET i wpisać "BROADCAST address" freestylera BROADCAST ADRES dla sieci 2.x.x.x z maską 8 bitów wynosi x.255.255.255 a dla sieci z maską 16bitów x.x.255.255. Dla popularnej adresacji 192.168.x.x/24 jest on x.x.x.255. Można też wpisać adresy UNICAST.

!

PRZYKŁAD : adres PROMYKA wynosi 192.168.1.30 maska 255.255.255.0 (24 bitowa)
BROADCAST address= x.x.x.30 (dla adresowania broadcast należy by wpisać x.x.x.255) adres PROMYKA wynosi 2.168.1.30 maska 255.0.0.0 (8 bitowa)
BROADCAST address= x.168.1.30 (dla adresowania broadcast należy by wpisać x.168.1.255)

Wi&cej o programie:

1. <http://freestylerdmx.pl/>
2. <https://led-effect.pl/pl/10-freestyler-dmx>
3. blog firmowy WKL TEAM64 <https://wklteam64.blogspot.com/>
4. kana\$youtube WKL TEAM64 <https://www.youtube.com/@wklteam6494>
5. kana\$youtube by\$ej firmy KWMATIK <https://www.youtube.com/@KWMATIK>
6. Film instrukta!owy na portalu Youtube) [https://youtu.be/m7w4SqSl71I?si=itaU4FQz_SoVWneJ]

CHAMSYS MAGIQ

Opisywany program jest dost%pny dla system–w operacyjnych : Windows, LINUX, MAC OSX co jest wielk" zalet". W wersji darmowej umo!liwia korzystanie z bramek Art-Net bez ogranicze(w tym czasowych (oryginalne interfejsy USB dzia\$aj" do 5 godzin), minusem jest brak mo!liwo#ci obs\$ugi MIDI. Bramka ART-NET DMX512 "PROMYK 3.50" dostarcza mo!liwo#& sterowania 1024 kana\$ami DMX512 na ka!dy egzemplarz. Warto zainteresowa& si% tym oprogramowaniem, gdy! przewy!sza mo!liwo#ciami konkurencj% w postaci QLC+ czy FREESTYLER.