



SECCIÓN A-A
ESCALA 1 : 1

| | | | | | | | | | |
|---|--|----------|--|---------------------------------------|--|---------------------|--|---------------|--|
| SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ANGULAR: | | ACABADO: | | REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS | | NO CAMBIE LA ESCALA | | REVISIÓN | |
| | | | | | | | | | |
| DIBUJ. | | NOMBRE | | FIRMA | | FECHA | | TÍTULO: | |
| VERIF. | | | | | | | | | |
| APROB. | | | | | | | | | |
| FABR. | | | | | | | | | |
| CALID. | | | | | | | | | |
| | | | | | | MATERIAL: | | N.º DE DIBUJO | |
| | | | | | | | | rueda nueva | |
| | | | | | | | | A4 | |
| | | | | | | PESO: | | ESCALA:1:2 | |
| | | | | | | | | HOJA 1 DE 1 | |