




要开始在线调试那么就需要编译程序并且下载到单片机，



点击下载之后会弹出如下界面，这就是在线调试的界面。





右键选择 options

