

继电器


继电器支架一览

1 - 蓄电池前部的继电器支架

- 在发动机舱内左侧
- 继电器座位置 → 章节

2 - 车载电网控制单元上的继电器支架


- 在驾驶员侧仪表板下方
- 继电器座位置 → 章节




蓄电池前部的继电器支架

1 - 冷却液辅助泵继电器 -J496-

- 仅适用于带发动机编号字母 CFBA 的汽车





车载电网控制单元上的继电器支架

J351 - 后视镜内折功能控制单元 -J351-


- 仅适用于带后视镜折叠机构的车辆
- 插头座 1 和插头座 2（截至 2013 年 4 月）
- 插头座 2 和插头座 3（自 2013 年 4 月起）

J906 - 起动机继电器 1 -J906-

- 继电器序列号（648）
- 仅用于带自动起停系统的汽车
- 插头座 2（截至 2015 年 3 月）
- 插头座 12（自 2015 年 3 月起）

J935 - 转换器盒 -J935-

- 继电器序列号（499）
- 仅适用于带进入及起动许可的车辆
- 插头座 3（截至 2013 年 4 月）



- 插头座 4（自 2013 年 4 月起）

J329 - 端子 15 供电继电器 -J329-

- 继电器序列号（100）（仅适用于带进入及起动许可的车辆）
- 继电器序列号（648）（仅用于带自动起停系统的汽车 / 截至 2015 年 3 月）
- 插头座 3（仅用于带自动起停系统的汽车 / 截至 2015 年 3 月）
- 插头座 4（截至 2013 年 4 月）
- 插头座 7（自 2013 年 4 月起）

J32 - 空调器继电器 -J32-

- 继电器序列号（126）
- 插头座 5（自 2013 年 4 月起）
- 插头座 14（截至 2013 年 4 月）

J681 - 供电继电器 2, 端子 15 -J681-

- 继电器序列号（100）
- 仅适用于带进入及起动许可的车辆
- 插头座 7（截至 2013 年 4 月）
- 插头座 8（自 2013 年 4 月起）（截至 2013 年 6 月）
- 插头座 13（自 2013 年 7 月起 / 截至 2015 年 3 月）

J3 - 停车灯继电器 -J3-

- 继电器序列号（404）
- 仅用于不带回家模式的汽车
- 插头座 8/1（截至 2013 年 4 月）（自 2013 年 7 月起）
- 插头座 13/1（自 2013 年 4 月起）（截至 2013 年 6 月）

J694 - 端子 75x 供电继电器 -J694-


- 继电器序列号（53）
- 插头座 9（截至 2013 年 4 月）
- 插头座 10（自 2013 年 4 月起）

J680 - 供电继电器 1, 端子 75 -J680-

- 继电器序列号（53）
- 插头座 9（自 2013 年 4 月起）
- 插头座 10（截至 2013 年 4 月）

J682 - 供电继电器, 总线端 50 -J682-

- 继电器序列号（648）（仅适用于不带进入及起动许可的车辆）
- 继电器序列号（433）（仅适用于带进入及起动许可的车辆）
- 仅用于带自动变速箱的汽车
- 仅用于带双离合器变速箱 OAM 的汽车
- 插头座 11（仅适用于不带进入及起动许可的车辆, 截至 2013 年 4 月）



- 插头座 12（仅适用于带进入及起动许可的车辆，截至 2013 年 4 月）

- 插头座 14（自 2013 年 4 月起）

J17 - 燃油泵继电器 -J17-

- 继电器序列号（449）
- 仅适用于带 1.6 升发动机的车辆 / 仅用于带双燃料发动机的汽车
- 插头座 8/2（自 2013 年 7 月起）
- 插头座 13/2（截至 2013 年 6 月）

J907 - 起动机继电器 2 -J907-

- 继电器序列号（433）
- 仅用于带自动起停系统的汽车
- 插头座 14

J271 - 主继电器 -J271-

- 继电器序列号（648）
- 插头座 15

J1065 - 出租车车顶标志继电器 -J1065-

- 继电器序列号（449）
- 仅适用于带出租车装备的汽车
- 插头座 4

J908 - 天然气关闭阀继电器 -J908-

- 继电器序列号（404）
- 仅用于带双燃料发动机的汽车
- 插头座 3/2