

TRANSMISSÃO POR CORREIAS

Prof. Marco Túlio Santana

POTÊNCIA POR CORREIRA – PARA A SEÇÃO 3V

 P_c

Usar a linha tracejada quando
uma correia não for suficiente

