



DE
PAG.:A08

A
PAG.:315

2244-E-DE-550003

PAG.:314
CONT.:315

UBICACION	DENOMINACION	FUNCION
BANCO VALVULAS	PSMB- HP	BAJA PRESION HIDRAULICO GENERAL
	LSMB- HP	BAJO NIVEL HIDRAULICO GENERAL
	TSAT- HP	BAJA TEMPERATURA HIDRAULICO GENERAL
DEBOBINADORA	PSMEX-1	MANDRIL EXPANDIDO
	PS-1	BAJA PRESION EN DEBOBINADORA
LAZO	BF1S	BARRERA FOTOELECTRICA 1S
	BF2 S	BARRERA FOTOELECTRICA 2S
	BF3 S	BARRERA FOTOELECTRICA 3S
LAZO	BF4 S	BARRERA FOTOELECTRICA 4 S
	BF5 S	BARRERA FOTOELECTRICA 5S
	BF5 I	BARRERA FOTOELECTRICA 5I
	BF4 I	BARRERA FOTOELECTRICA 4 I
	BF3 I	BARRERA FOTOELECTRICA 3I
	BF2 I	BARRERA FOTOELECTRICA 2I
	BF1 I	BARRERA FOTOELECTRICA 1I
	ABF	ALIMENTACION EN BARRERA FOTOELECTRICA
LLAVE PIE INSPECTOR	1FS	LLAVE DE PIE DEL INSPECTOR
	2FS	LLAVE DE PIE DEL INSPECTOR
	.	RESERVA
	.	RESERVA
	.	RESERVA
	.	RESERVA
	.	RESERVA
OS 11	PM- OS11	LLAVE SI/ NO PORTONES MAGNETICOS OS11
		RESERVA
	.	RESERVA
	.	RESERVA
	.	RESERVA
	.	RESERVA
	.	RESERVA
OS 12	.	RESERVA
	PM- OS12	LLAVE SI/NO PORTONES MAGNETICOS OS12

