



AST7F02

蓝牙天气预报钟

Ver1.0

（简易操作指南）

Prepared By

Checked By

Approved By

OWS

Date: 2015-8-7

Date:

Date:



一、 简介

蓝牙天气预报钟是一款利用蓝牙传输技术与手机 APP (Bluwedr) 对接的蓝牙网络推送天气时钟，天气时钟的显示接收来自 APP 的天气预报信息，并且天气时钟的本地侦测温湿度可让 APP 读取。

二、 安装与连接方式

1. APP 可使用的系统版本

苹果系统需 IOS7.0 或以上版本，安卓系统需 4.3 或以上版本。

2. 适用机型

- 1) IOS: iPhone5C、iPod Touch、iPhone6+等。
- 2) Android: HTC M8sw、三星 S5 (SM-G900I)、三星 S4 (GT-I9500)、三星 (SM-G3518)、华为 Honor 4X、LG Nexus4、红米 Note 1 等。

3. 安装方式

1) IOS:

在 APP Store 输入 Bluwedr 点击搜索即可搜索出该应用，点击进入后即可安装。

2) Android:

① 外国用户：在 Google Play 输入 Bluwedr 点击搜索即可搜索出该应用，点击进入后即可安装。

② 国内用户：在百度助手、91 助手、360 手机助手、安卓市场、华为应用市场、豌豆荚客户端、腾讯应用宝等，还有一些市场会自动收集并能够搜索到 Bluwedr，点击进入后即可安装。

4. 配对方式

- 1) 首次使用 APP 以及天气时钟，通过配对新设备，并根据设置向导可完成天气时钟命名和密码的设置：打开 Bluwedr 软件，进入配对新设备界面，点击搜索到的“NEW DEVICE”设备，进入设备命名和密码设置界面，完成设备命名和密码设置后，点击“保存”，则完成配对。
- 2) 若天气时钟非首次配对，进入配对新设备界面，点击要配对的天气时钟设备行，则进入密码输入界面，密码输入完成，点击“确认”则完成配对。
- 3) 详细图解如下所示：



5. 连接方式

- 1) 天气时钟配对后，进入我的设备界面，点击相对应的设备行，出现繁忙状态后进入设备菜单界面，则表示已连接成功，天气时钟蓝牙图标停止闪烁的同时刷新天气显示。在设备菜单界面下无操作 1 分钟，会返回我的设备界面，同时蓝牙连接断开，蓝牙标志闪烁。
- 2) 若在连接设备过程中，该设备超出范围或者关机了，则会弹出提示窗口，且连接失败。
- 3) 详细图解如下所示：





三、APP 操作指南

1. 打开 APP 进入主界面（可查看当天实时天气和未来 4 天的天气预报、体温温度、湿度、能见度、风速、气压及日出日落时间）





2. 设备菜单界面功能介绍

1) 设备处于在线状态时:



2) 设备处于离线状态时:





四、 数据更新和传输

1. APP 天气更新:

- 1) 自动更新天气，大于等于 30 分钟，则会更新。（PS: IOS 后台更新网络时间是根据系统空闲程度来确定的，无法做出准确判定）
- 2) 手动更新天气，点击天气界面的左上角的刷新图标可以强制更新一次天气；更改城市地区，亦会更新一次天气。

2. 天气时钟更新天气数据:

- 1) 设备数据比手机数据时间早时，手机自动更新天气到设备。
 - 2) 本机城市和设备城市不一致时，手机自动更新天气到设备。
 - 3) 点击设备成功连接时，手机自动更新天气到设备。
3. 设备密码和手机保存密码不一致时将导致设备变成不可用状态；随后将不自动更新天气到设备。

（PS: 不可用设备在 APP 我的设备界面显示为:  ）

五、 天气时钟操作说明

1. 【MODE】物理按键:

- 任意状态下，短按点亮背光 5 秒。
- 初始化后，短按点亮背光的同时切换日历→闹钟 1→闹钟 2（可循环）。
- 闹铃响闹时，短按可停止响闹（若有开启贪睡功能，则停止响闹的同时启动贪睡功能）。
- 启动贪睡后，长按 2 秒后会取消当前的贪睡。

2. 天气时钟恢复出厂设置

在等待初始化状态下，5 秒内连续按键超过 10 下，则会恢复出厂值（密码，名字，配置信息都丢弃），天气时钟会显示“nd”标志，同时恢复命名为“NewDeivce”。