

DA NOOB a PRO — in 3 MOSSE

1 — NO DELAY()

2 — FDS — FDD

3 — STATi

BLINK


13

BT → LED


2

10

~~delay()~~



ELIMINARE IL DELAY



$$t_1 = 12:00$$

$$12:01 - 12:00 = 1$$

\vdots


$$12:05 - 12:00 = 5$$

$$t_1 = 12:11$$

$$12:12 - t_1 = 1$$


digital Write (-)

REGISTRO
STATO
PIN




digital Read (.)

FDS - FDD




bt



pvbt = bt

bt	pvbt
0	0
1	0
1	1
1	1
0	1
0	0

MACCHINA A STATI



State

